


# 振るだけで点灯する 乾電池がいらない LEDライト



災害・緊急時などいざという時に  
振るだけで充電・点灯できる!

DL-FML1791

●乾電池・コンセント不要のLEDライト ●本体内のコイルの中を磁石が往復することで発電します




### 使用方法

- 本体を振って充電する際は必ず電源スイッチをOFFにして振ってください。
- 内蔵の磁石がコイルを通過するように振ってください。
- ライトの光が暗くなり始めたら電源スイッチをOFFにして再度よく振ってください。

※1ヶ月以上使用しなかった場合など、自然放電により点灯しにくくなっている場合がありますので、さらによく振ってください。  
※充電の際、必要以上に強く振りすぎると製品寿命を短くさせ故障の原因となります。

⚠約5分以上点灯した場合やライトの光が暗くなり始めたら電源スイッチをOFFにして再度よく振ってください。災害・緊急時に備えて、定期的に本体を振って充電させてください。  
※充電が切れた状態から振って充電し点灯させるには約5分間(個人差あり)振る必要があります。



### 仕様詳細

品名	振るだけで点灯する乾電池がいらないLEDライト
品番	DL-FML1791
電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 55mAh
本体サイズ	約Φ40×H180mm
本体重量	約85g

※仕様及びカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

### 使用上のご注意

- 本製品は強い磁石を使用しています。下記のような製品は磁気に影響されやすいので近づけないでください。時計・スマートフォン・パソコンなどの精密機械、テレビやビデオデッキなどの家電製品、クレジットカードやキャッシュカードなどの磁気カードなど。(最低でも約1メートル以上は離してお使いください)
- 心臓ペースメーカー等の医療器具を装着されている方はご使用しないでください。
- 改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
- LEDの交換はできません。
- 本体が濡れるような場所では、ご使用にならないでください。
- 充電の際、必要以上に強く振りすぎると製品寿命を短くさせ故障の原因となります。

ご使用前に注意事項をよく読んで正しくお使いください。



DL-FML1791 外箱入数 48入



4 939736 903285

■商品に関するお問い合わせ